

# CONFIGURER LA HAUTEUR DU PLAFOND

## PCA-M-KA(2) + PAR-41MAA.

### PRÉREQUIS

Grâce à la **PAR-41MAA** il est possible de configurer la vitesse de ventilation selon la hauteur du plafond où un plafonnier **PCA-M\*KA(2)** est installé. Ainsi, la diffusion d'air dans le local sera optimisée de sorte à éviter les zones mortes.

Il existe 3 niveaux de vitesse de ventilation selon la hauteur du plafond :

- Vitesse de ventilation **élevée** (Mode **Plafond Haut**)
- Vitesse de ventilation **standard** (Plafond Standard, mode par défaut)
- Vitesse de ventilation **basse** (Mode **silencieux**)

#### À savoir : Compatibilité

Les plafonniers concernés par ce tuto sont les **PCA-M\*\*\*KA(2)**. Les plafonniers spécial cuisine **PCA-M\*\*\*HA2** ne disposent pas de cette fonction.

### 3 NIVEAUX DE VITESSE DE VENTILATION

	PCA- M25/50/60/71	PCA- M100/125
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode Plafond Haut</b> Vitesse de ventilation <b>élevée</b></li> </ul>	3,5 m	4,2 m
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plafond Standard</b> (mode par <b>défaut</b>) Vitesse de ventilation <b>standard</b></li> </ul>	2,7 m	3,0 m
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode Silencieux</b> Vitesse de ventilation <b>basse</b></li> </ul>	2,5 m	2,6 m

## PARAMÉTRAGE

### Eteindre le système

En appuyant sur la touche 



### Accéder à la configuration

Appuyez sur la touche **MENU**  et sélectionnez **Service** puis validez avec la touche 



À l'aide des curseurs, entrez le code maintenance (par défaut **9999** mais à modifier), puis validez.

Sélectionnez **Réglages**, puis **Réglage des fonctions**, et validez.

Saisissez l'adresse réfrigérant du système : **0** dans le cas où la télécommande pilote uniquement un seul système. Conservez le numéro de l'unité sur **Grp.** Validez.



Avec le curseur, descendez jusqu'au **Mode 08**, puis sélectionnez le réglage souhaité :

- Réglage **1** : Vitesse de ventilation **basse** (Mode **silencieux**)
- Réglage **2** : Vitesse de ventilation **standard** (Plafond Standard, mode par défaut)
- Réglage **3** : Vitesse de ventilation **élevée** (Mode **Plafond Haut**)

Validez. Le message **Envoi des données** doit s'afficher.



Retournez en arrière avec la touche  jusqu'à voir afficher le message **Merci de patienter.**

L'enregistrement des données prend environ **40 s.**

Retournez en arrière pour revenir au **Menu.**

## Félicitations, votre plafonnier est maintenant adapté à la hauteur du plafond