


# RÉGLAGE DE LA PRESSION STATIQUE VIA UNE PAR-41 MR SLIM - GAINABLE PEAD-M.

## TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour effectuer le réglage de la pression statique à l'aide de la télécommande PAR-41 sur un gainable PEAD-M de la gamme Mr Slim.



### Etape 1 : Mise hors tension

Appuyez sur le bouton **POWER**  pour éteindre votre télécommande.

### Etape 2 : Accès aux réglages

Appuyez sur le bouton **MENU**, puis naviguez à l'aide des flèches afin de choisir l'onglet **SERVICE**.



### Etape 3 : Accès aux fonctions

Rentrez le code **9999** à l'aide des boutons **-/+**, appuyez sur **-1** pour passer de **0** à **9**, puis le bouton à gauche de **-1** pour valider le **9** (à refaire 3 fois). Naviguez jusqu'à **Réglages**, puis choisissez l'onglet **Réglage des fonctions**.



## TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

### Etape 4 : Paramétrage

Laissez l'adresse réf. sur **0**, puis choisissez le numéro de l'unité **Tous**.

Appuyez sur **Valider** ✓

Il faut modifier les modes **8** et **10** pour effectuer le réglage, celui-ci permettra de choisir la pression que vous souhaitez utiliser (se rapporter au tableau **ci-dessous**).



### Tableau des réglages à effectuer en fonction de la pression statique souhaitée

Pression statique externe	N°8 des réglages	N°10 des réglages	Paramètre initial
35 Pa	2	1	
50 Pa	3	1	
70 Pa	1	2	X
100 Pa	2	2	
150 Pa	3	2	

**La pression statique est maintenant modifiée.**