

RÉGLER LA VENTILATION DE SON CLIMATISEUR SÉRIE M - MURAL.

TÉLÉCOMMANDE IR

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour régler la ventilation de votre climatiseur à l'aide de votre télécommande infrarouge.



Etape 1 : Démarrer le climatiseur

Sur votre télécommande, appuyez sur la touche **OFF/ON** pour allumer votre appareil.

Etape 2 : Sélectionner la vitesse de ventilation

La touche **FAN** vous permet de choisir jusqu'à **5 vitesses de ventilation** (3, 4 ou 5 vitesses selon les modèles).

Etape 3 : Orienter verticalement les flux d'air

La touche **VANE** vous permet de choisir l'orientation verticale des volets parmi **7 positions**.

Etape 4 : Orienter latéralement les flux d'air

La touche **WIDE VANE** vous permet de choisir l'orientation latérale des volets parmi **6 positions**.



Vous pouvez désormais régler la ventilation de votre climatiseur selon vos envies.