

ASSIGNER UNE TÉLÉCOMMANDE IR À UNE UNITÉ INTÉRIEURE SÉRIE M.

TÉLÉCOMMANDE IR

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour assigner une télécommande infrarouge à une unité intérieure de la Série M. Les télécommandes infrarouges utilisent la même fréquence pour contrôler les unités intérieures. Cependant, lorsque vos unités intérieures sont proches, les modifications opérées sur une télécommande peuvent s'appliquer sur les autres unités autour.



À savoir :

Jusqu'à **4 unités intérieures** avec leurs télécommandes infrarouges peuvent être utilisées dans une pièce.

Avant la manipulation

La télécommande infrarouge est éteinte.

La programmation hebdomadaire n'est pas définie ou en cours d'édition.

Assigner une unité intérieure à votre télécommande

Appuyez sur le bouton **1~4** pendant 2s pour commencer le jumelage.

Appuyez de nouveau sur **1~4** et assignez un numéro à votre télécommande (entre 1 et 4). Les numéros s'affichent en bas à gauche de l'écran.

Appuyez sur le bouton **EDIT/SEND SET** pour valider le numéro et ainsi compléter le jumelage.

Lorsque vous allumerez l'unité intérieure, la télécommande infrarouge qui enverra un signal à une unité intérieure en premier en aura le contrôle.

Une fois qu'ils sont définis, l'unité intérieure ne recevra de signaux que via sa télécommande sa télécommande infrarouge.



Vous savez désormais comment assigner une télécommande infrarouge à une unité intérieure.