

PARAMÉTRER LE TIMER SÉRIE M.

TÉLÉCOMMANDE IR

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour paramétrer le Timer sur votre climatiseur à l'aide de votre télécommande infrarouge.

À noter : la fonction **Timer** vous permet de programmer le démarrage et/ou la mise en veille de votre appareil pour la **journée en cours uniquement**.

Pour programmer votre appareil sur **la semaine**, utilisez la fonction **programmation hebdomadaire** (section **Weekly Timer**) de votre télécommande. Un tutoriel est disponible sur l'utilisation de cette fonction.

Etape 1 : Allumer le climatiseur

Appuyez sur **OFF/ON** pour allumer votre climatiseur.

Etape 2 : Programmer le démarrage et/ou la mise en veille

Répérez la section **Timer** sur votre télécommande.

Appuyez sur **ON** pour programmer le démarrage, puis réglez l'**heure** avec les **flèches**.

Appuyez sur **OFF** pour programmer la mise en veille, puis réglez l'**heure** avec les **flèches**.

Les réglages sont **enregistrés** lorsque le **dernier voyant paramétré** arrête de clignoter.

Vous savez désormais comment paramétrer le Timer. Vous pouvez répéter l'opération pour chaque jour de la semaine selon vos envies et vos besoins !

