

MODE DE FONCTIONNEMENT DE SON CLIMATISEUR SÉRIE M.

TÉLÉCOMMANDE IR

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour régler la température de votre climatiseur à l'aide de votre télécommande infrarouge.



Etape 1 : Démarrer le climatiseur

Sur votre télécommande, appuyez sur la touche **OFF/ON** pour allumer votre appareil.

Etape 2 : Sélectionner le mode de fonctionnement

Avec votre télécommande, appuyez sur la touche **MODE** pour basculer entre les 5 modes disponibles. Voici leurs fonctions:



Le mode automatique sélectionne automatiquement le mode à privilégier pour respecter la température réglée.



Le mode froid permet de rafraîchir l'air dans la pièce.



Le mode déshumidification permet de réduire l'humidité dans la pièce.



Le mode chaud permet de réchauffer l'air dans la pièce.



Le mode ventilation permet de faire circuler l'air dans la pièce.

Vous pouvez désormais sélectionner le mode de fonctionnement de votre choix.



En fonction des modèles, certains modes peuvent ne pas être disponibles.

