

14



Réglage de la pression statique externe via une PAR-41

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour effectuer le réglage de la pression statique à l'aide e la télécommande PAR-41 Mitsubishi Electric.

Etape 1 : mise hors tension Mettre hors tension la télécommande (OFF)

Etape 2 : accès aux réglages

Appuyer sur le bouton menu Naviguer grâce aux flèches et choisir la fonction **Service**

Etape 3 : accès aux fonctions

Rentrer le code **9999** à l'aide des boutons -/+, appuyer sur – 1 pour passer de **0** a **9** puis sur le bouton à gauche de – 1 pour valider le 9. (refaire 3 fois). Naviguer jusqu'à réglage puis choisir l'onglet **réglage des fonctions**.

Etape 4 : paramétrage

(Laisser l'adresse sur 0) et naviguer jusqu'à tous pour accéder au numéro de l'unité. Modifier maintenant les modes 8 et 10 pour effectuer le réglage, celui-ci permettra de choisir la pression que vous souhaitez utiliser.

Pression statique externe	N° 8 des réglages	N°10 des réglages	Paramètre initial
35 Pa	2	1	
50 Pa	3	1	
70 Pa	1	2	0
100 Pa	2	2	
150 Pa	3	2	



Retrouver tous nos tutos vidéos EN SCANNANT CE QR CODE

La PS est maintenant modifiée.





14



Réglage de la pression statique externe via une PAR-41

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour effectuer le réglage de la pression statique à l'aide e la télécommande PAR-41 Mitsubishi Electric.



Etape 1 : mise hors tension Appuyer sur le bouton **power**



Etape 2 : accès aux réglages

Appuyer sur le bouton **menu** puis naviguer à l'aide aux flèches afin de choisir l'onglet **Service**





Retrouver tous nos tutos vidéos EN SCANNANT CE QR CODE



Etape 3 : accès aux fonctions

Rentrer le code **9999** à l'aide des boutons -/+, appuyer sur – 1 pour passer de **0** a **9** puis le boutons à gauche de – 1 pour valider le **9** (refaire 3 fois) Naviguer jusqu'à **réglage** puis choisir l'onglet **réglage des fonctions**



Etape 4 : paramétrage

(Laisser l'adresse sur 0), puis naviguer jusqu'à tous pour accéder au numéro de l'unité Appuyer sur validé

Il faut modifier les modes 8 et 10 pour effectuer le réglage, celui-ci permettra de choisir la pression que vous souhaitez utiliser (se rapporter au tableau **page 1**)



La Pression Statique est maintenant modifiée



Retrouver tous nos tutos vidéos EN SCANNANT CE QR CODE

* La culture du meilleur

Confort.mitsubishielectric.fr