

CHANGER L’AFFICHAGE DE °C À °F SÉRIE M.

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

Bénéficiez d’un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour le changement de °C à °F et inversement.

Équipement nécessaire : une pointe fine (stylo / trombone)

Étape 1 : Mise en service

Appuyez sur le bouton ON/OFF de votre télécommande pour l’allumer.

Étape 2 : Appuyer sur les boutons simultanément

Appuyez simultanément sur les deux boutons température et les maintenir.

Étape 3 : Reset

Pendant que vous appuyez sur les 2 boutons températures, munissez-vous de votre pointe fine pour appuyer sur le bouton reset. L’écran s’éteindra instantanément.

Étape 4 : Maintenez

Gardez le maintien sur les deux boutons température et attendre jusqu’à ce que l’écran se rallume.

Étape 5 : Remise en marche

Vous pouvez relâcher la pression des deux boutons et rallumer la télécommande en appuyant sur ON/OFF.

L’unité de mesure est maintenant modifiée.

