

RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE SON CLIMATISEUR SÉRIE M.

TÉLÉCOMMANDE IR

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour régler la température de votre climatiseur à l'aide de votre télécommande infrarouge.



Etape 1 : Démarrer le climatiseur

Sur votre télécommande, appuyez sur la touche **OFF/ON** pour allumer votre appareil.

Etape 2 : Augmenter la température

Avec votre télécommande, appuyez sur la touche **TEMP +** pour augmenter la température.

Etape 3 : Baisser la température

Avec votre télécommande, appuyez sur la touche **TEMP -** pour baisser la température.



Vous pouvez désormais modifier la température dans votre logement.

Nous vous conseillons de régler la température entre 19°C et 20°C en mode chaud pour un confort et une consommation optimum.